

Les applications possibles sont :



Volets battants PVC et aluminium



Astuce

- Calcul de la longueur du tube avec embouts courts Alliance (aluminium et composite) et Romantique : $L. \text{ tube} = L. \text{ totale de l'espagnolette} - 18 \text{ mm}$
- Calcul de la longueur du tube avec embouts longs Alliance (aluminium et composite) : $L. \text{ tube} = L. \text{ totale de l'espagnolette} - 90 \text{ mm}$
- Calcul de la longueur du tube avec embouts courts en composite : $L. \text{ tube} = L. \text{ totale de l'espagnolette} - 10 \text{ mm}$

